

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** pnc@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.pgcon.nt-rt.ru

## Газорегуляторный пункт ГРПШ-RF10

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-RF10 изготавливается с регулятором RF10 производства «ФАРГАЗ». Применяются данные изделия для редукиции газов, не агрессивных к частям регулятора и запорной арматуры. Компактный корпус и современный дизайн выгодно выделяют *грпш rf 10* из линейки домовых газовых пунктов. Простота конструкции и заводская настройка регуляторов значительно упрощают обслуживание. Корпус установки окрашивается специальным способом, который позволяет эксплуатировать шкаф намного дольше. Двухступенчатый способ редукирования увеличивает стабильность работы и защищает потребителя от резких скачков давления. Этот способ предохраняет от резкого падения потребления газа.

### Технические характеристики ГРПШ- RF10.

Наименование характеристики	Значение
Тип регулятора	RF10
Входное давление, МПа	0,6
Выходное давление, кПа	2
Пропускная способность, м3/час	10
Давление срабатывания сбросного клапан, кПа	3-3,4
Давление срабатывания быстрозапорного клапана при повышении входного давления, кПа	3,5-3,75
Давление срабатывания клапана отсечки, кПа	1-1,6
Присоединительные размеры входной патрубков	Ду15 под приварку
Присоединительные размеры выходной патрубков	Ду25 под приварку
Рабочая температура, °С	от -40 до +60

### Запуск ГРПШ-RF10.

Перед пуском регулятора в установке необходимо отключить все газопотребляющие приборы и убедиться в том, что отсутствует расход газа. Повернуть рычаг «А» в нижнее положение и открутить колпачок из пластмассы красного цвета, чтобы открылся доступ к рычагу «В». Шток быстрозапорного клапана надо потянуть к себе. Зафиксировав его в данном положении следует заполнить газом регулятор медленно поворачивая рычаг «А» в положение между отметками «О» и «С». Когда регулятор запустился необходимо медленно повернуть плечо рычага «А» в положение «О».

Отпустив рычаг «В» закрутить красную крышку. После пуска регулятора необходимо произвести проверку всех соединений на герметичность мыльным раствором, либо другим средством.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [pnc@nt-rt.ru](mailto:pnc@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.pgcon.nt-rt.ru](http://www.pgcon.nt-rt.ru)