

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pnc@nt-rt.ru Веб-сайт: www.pgcon.nt-rt.ru

Прайс-лист на запчасти

Название детали	Стоимость, рублей с НДС
Ремкомплект РДНК-400	
<i>Седло РДНК-400</i>	350
<i>Клапан РДНК-400</i>	350
<i>Клапан отсечной РДНК-400</i>	350
<i>Мембрана рабочая РДНК-400</i>	400
<i>Пружина основная РДНК-400</i>	300
<i>Пружина отсечного клапана большая (ПЗК) РДНК-400</i>	300
<i>Пружина отсечного клапана малая (ПЗК) РДНК-400</i>	300
<i>Отсечной клапан (ПЗК) РДНК-400</i>	4000
Ремкомплект РДНК-400М	
<i>Седло РДНК-400М</i>	350
<i>Клапан РДНК-400М</i>	350
<i>Клапан отсечной РДНК-400М</i>	350
<i>Мембрана рабочая РДНК-400М</i>	400
<i>Пружина основная РДНК-400М</i>	400
<i>Пружина отсечного клапана большая (ПЗК) РДНК-400М</i>	350

<i>Пружина отсечного клапана малая (ПЗК) РДНК-400М</i>	350
<i>Отсечной клапан (ПЗК) РДНК-400М</i>	4000
Ремкомплект РДНК-1000	
<i>Седло РДНК-1000</i>	350
<i>Клапан РДНК-1000</i>	350
<i>Клапан отсечной РДНК-1000</i>	350
<i>Мембрана рабочая РДНК-1000</i>	400
<i>Пружина основная РДНК-1000</i>	350
<i>Пружина отсечного клапана большая (ПЗК) РДНК-1000</i>	300
<i>Пружина отсечного клапана малая (ПЗК) РДНК-1000</i>	300
<i>Отсечной клапан (ПЗК) РДНК-1000</i>	4000
Ремкомплект РДНК-У	
<i>Седло РДНК-У</i>	600
<i>Клапан РДНК-У</i>	600
<i>Клапан отсечной РДНК-У</i>	450
<i>Мембрана рабочая РДНК-У</i>	450
<i>Пружина основная РДНК-У</i>	350
<i>Пружина отсечного клапана большая (ПЗК) РДНК-У</i>	350
<i>Пружина отсечного клапана малая (ПЗК) РДНК-У</i>	350
<i>Отсечной клапан (ПЗК) РДНК-У</i>	4100
<i>Разгрузочная мембрана РДНК-У</i>	250
Ремкомплект РДБК-50	
<i>Стабилизатор</i>	4000
<i>Пружина стабилизатора</i>	400
<i>Мембрана стабилизатора</i>	400
<i>Седло стабилизатора</i>	400
<i>Клапан стабилизатора</i>	400

<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Пилот КН</i>	4000
<i>Пружина пилота</i>	400
<i>Мембрана пилота</i>	400
<i>Седло пилота</i>	400
<i>Клапан пилота</i>	400
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Мембрана рабочая</i>	1200
<i>Седло</i>	1000
<i>Клапан</i>	850
<i>Дроссель</i>	500
<i>Шток</i>	400
<i>Комплект трубок</i>	800
Ремкомплект РДУК-50	
<i>Пилот КН, КВ</i>	4000
<i>Пружина пилота</i>	400
<i>Мембрана пилота</i>	400
<i>Седло пилота</i>	400
<i>Клапан пилота</i>	400
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Мембрана рабочая</i>	1000
<i>Седло</i>	950
<i>Клапан</i>	850
<i>Дроссель</i>	500
<i>Шток</i>	450

<i>Колонка</i>	1200
<i>Толкатель</i>	300
<i>Комплект трубок</i>	500
Ремкомплект РДБК-100	
<i>Стабилизатор</i>	4000
<i>Пружина стабилизатора</i>	450
<i>Мембрана стабилизатора</i>	450
<i>Седло стабилизатора</i>	450
<i>Клапан стабилизатора</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Пилот КН</i>	4000
<i>Пружина пилота</i>	450
<i>Мембрана пилота</i>	450
<i>Седло пилота</i>	450
<i>Клапан пилота</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Мембрана рабочая</i>	1200
<i>Седло</i>	1500
<i>Клапан</i>	1500
<i>Дроссель</i>	500
<i>Шток</i>	500
<i>Комплект трубок</i>	900
Ремкомплект РДУК-100	
<i>Пилот КН, КВ</i>	4000
<i>Пружина пилота</i>	450
<i>Мембрана пилота</i>	450

<i>Седло пилота</i>	450
<i>Клапан пилота</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Мембрана рабочая</i>	1200
<i>Седло</i>	1600
<i>Клапан</i>	1600
<i>Дроссель</i>	500
<i>Шток</i>	500
<i>Колонка</i>	1700
<i>Толкатель</i>	400
<i>Комплект трубок</i>	500
Ремкомплект РДБК-200	
<i>Стабилизатор</i>	4000
<i>Пружина стабилизатора</i>	450
<i>Мембрана стабилизатора</i>	450
<i>Седло стабилизатора</i>	450
<i>Клапан стабилизатора</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Пилот КН</i>	4000
<i>Пружина пилота</i>	450
<i>Мембрана пилота</i>	450
<i>Седло пилота</i>	450
<i>Клапан пилота</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Мембрана рабочая</i>	1700

<i>Седло</i>	4000
<i>Клапан</i>	4000
<i>Дроссель</i>	550
<i>Шток</i>	550
<i>Комплект трубок</i>	1000
Ремкомплект РДУК-200	
<i>Пилот КН, КВ</i>	4000
<i>Пружина пилота</i>	450
<i>Мембрана пилота</i>	450
<i>Седло пилота</i>	450
<i>Клапан пилота</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Мембрана рабочая</i>	1700
<i>Седло</i>	4000
<i>Клапан</i>	4000
<i>Дроссель</i>	550
<i>Шток</i>	600
<i>Колонка</i>	3000
<i>Толкатель</i>	350
<i>Комплект трубок</i>	900
Ремкомплект РДУК-200	
<i>Пилот КН, КВ</i>	4000
<i>Пружина пилота</i>	450
<i>Мембрана пилота</i>	450
<i>Седло пилота</i>	450
<i>Клапан пилота</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350

<i>Тарелка</i>	350
<i>Мембрана рабочая</i>	1700
<i>Седло</i>	4000
<i>Клапан</i>	4000
<i>Дроссель</i>	550
<i>Шток</i>	600
<i>Колонка</i>	3000
<i>Толкатель</i>	350
<i>Комплект трубок</i>	900
Ремкомплект ПКН-50	
<i>Пружина большая</i>	450
<i>Пружина малая</i>	400
<i>Мембрана</i>	400
<i>Клапан</i>	950
Ремкомплект КПЗ-50/КПЗ-100	
<i>Пружина большая</i>	500
<i>Пружина малая</i>	400
<i>Наконечник</i>	400
<i>Мембрана</i>	500
<i>Клапан</i>	1000/1550
<i>Рычаг нижний</i>	550
Ремкомплект ПКН-100	
<i>Пружина большая</i>	450
<i>Пружина малая</i>	350
<i>Мембрана</i>	450
<i>Клапан</i>	1500
Ремкомплект ПКН-200	
<i>Пружина большая</i>	450

<i>Пружина малая</i>	350
<i>Мембрана</i>	450
<i>Клапан</i>	2600
Ремкомплект ПСК-50	
<i>Мембрана</i>	450
<i>Пружина (Н)</i>	350
<i>Пружина (В)</i>	450
<i>Клапан с направляющ</i>	900
Ремкомплект РДГ-50	
<i>Стабилизатор</i>	4000
<i>Пружина стабилизатора</i>	450
<i>Мембрана стабилизатора</i>	450
<i>Седло стабилизатора</i>	450
<i>Клапан стабилизатора</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Пилот КН</i>	4500
<i>Пружина пилота</i>	450
<i>Мембрана пилота</i>	450
<i>Седло пилота</i>	450
<i>Клапан пилота</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Мембрана рабочая</i>	1000
<i>Седло</i>	900
<i>Клапан одинар/двойной</i>	1000/1500
<i>Дроссель</i>	550
<i>Шток</i>	500

<i>ПЗК</i>	3500
<i>Мембрана ПЗК</i>	450
<i>Пружина левая</i>	450
<i>Пружина правая</i>	450
<i>Клапан ПЗК</i>	1000
<i>Комплект настроечн. пружин</i>	1500
Ремкомплект РДГ-80	
<i>Стабилизатор</i>	4000
<i>Пружина стабилизатора</i>	450
<i>Мембрана стабилизатора</i>	450
<i>Седло стабилизатора</i>	450
<i>Клапан стабилизатора</i>	1900
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Пилот КН</i>	4500
<i>Пружина пилота</i>	450
<i>Мембрана пилота</i>	450
<i>Седло пилота</i>	450
<i>Клапан пилота</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Мембрана рабочая</i>	1200
<i>Седло</i>	1600
<i>Клапан одинарн/двойной</i>	1600/2500
<i>Дроссель</i>	600
<i>Шток</i>	650
<i>ПЗК</i>	3500
<i>Мембрана ПЗК</i>	650

<i>Пружина левая</i>	500
<i>Пружина правая</i>	500
<i>Клапан ПЗК</i>	1400
<i>Комплект настроечн. пружин</i>	1600
Ремкомплект РДГ-150	
<i>Стабилизатор</i>	4000
<i>Пружина стабилизатора</i>	450
<i>Мембрана стабилизатора</i>	450
<i>Седло стабилизатора</i>	450
<i>Клапан стабилизатора</i>	1800
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Пилот КН</i>	4500
<i>Пружина пилота</i>	450
<i>Мембрана пилота</i>	450
<i>Седло пилота</i>	450
<i>Клапан пилота</i>	450
<i>Пружина клапана</i>	350
<i>Тарелка</i>	350
<i>Мембрана рабочая</i>	1400
<i>Седло</i>	2700
<i>Клапан</i>	2700
<i>Дроссель</i>	600
<i>Шток</i>	750
<i>ПЗК</i>	3500
<i>Мембрана ПЗК</i>	450
<i>Пружина левая</i>	450
<i>Пружина правая</i>	450

<i>Клапан ПЗК</i>	1700
<i>Комплект настроечн. пружин</i>	1700
Ремкомплект РДСК_50	
<i>Седло</i>	600
<i>Клапан</i>	600
<i>Клапан отсечной</i>	450
<i>Мембрана рабочая</i>	500
<i>Пружина основная</i>	400
<i>Пружина отсечного клапана большая</i>	400
<i>Пружина отсечного клапана малая</i>	400
<i>Отсечной клапан</i>	4300
<i>Разгрузочная мембрана</i>	300

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pnc@nt-rt.ru Веб-сайт: www.pgcon.nt-rt.ru