

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [pnc@nt-rt.ru](mailto:pnc@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.pgcon.nt-rt.ru](http://www.pgcon.nt-rt.ru)

## Запасные части к регуляторам РДНК, РДГК, РДГ, РДБК

В процессе эксплуатации оборудования все подвижные части подвергаются физическому износу. По-этому необходимо проводить профилактические работы и плановый ремонт оборудования. В регуляторах давления газа чаще всего возникает необходимость замены резино-технических изделий (РТИ) — это мембраны, уплотнительные кольца и т. д. Также не редкость износа, либо поломки пружин, клапанов и других деталей. Наше предприятие занимается *производством запасных частей* к регуляторам давления газа, предохранительным и запорным клапанам. Как правило ремонт старых регуляторов обходится намного дешевле по сравнению с покупкой нового оборудования. Перечень основных деталей приведен ниже. *Цена ремкомплекта* зависит главным образом от его состава, т. к. определенного состава нет и заказчик сам выбирает, что ему нужно. Вы не переплачиваете за детали, которые вам не нужны и заказываете то, что вам необходимо.



Название детали
<b>Ремкомплект РДНК-400</b>
<i>Седло РДНК-400</i>
<i>Клапан РДНК-400</i>
<i>Клапан отсечной РДНК-400</i>
<i>Мембрана рабочая РДНК-400</i>
<i>Пружина основная РДНК-400</i>
<i>Пружина отсечного клапана большая (ПЗК) РДНК-400</i>
<i>Пружина отсечного клапана малая (ПЗК) РДНК-400</i>
<i>Отсечной клапан (ПЗК) РДНК-400</i>

<i>Седло РДНК-400М</i>
<i>Клапан РДНК-400М</i>
<i>Клапан отсечной РДНК-400М</i>
<i>Мембрана рабочая РДНК-400М</i>
<i>Пружина основная РДНК-400М</i>
<i>Пружина отсечного клапана большая (ПЗК) РДНК-400М</i>
<i>Пружина отсечного клапана малая (ПЗК) РДНК-400М</i>
<i>Отсечной клапан (ПЗК) РДНК-400М</i>
<b>Ремкомплект РДНК-1000</b>
<i>Седло РДНК-1000</i>
<i>Клапан РДНК-1000</i>
<i>Клапан отсечной РДНК-1000</i>
<i>Мембрана рабочая РДНК-1000</i>
<i>Пружина основная РДНК-1000</i>
<i>Пружина отсечного клапана большая (ПЗК) РДНК-1000</i>
<i>Пружина отсечного клапана малая (ПЗК) РДНК-1000</i>
<i>Отсечной клапан (ПЗК) РДНК-1000</i>
<b>Ремкомплект РДНК-У</b>
<i>Седло РДНК-У</i>
<i>Клапан РДНК-У</i>
<i>Клапан отсечной РДНК-У</i>
<i>Мембрана рабочая РДНК-У</i>
<i>Пружина основная РДНК-У</i>
<i>Пружина отсечного клапана большая (ПЗК) РДНК-У</i>
<i>Пружина отсечного клапана малая (ПЗК) РДНК-У</i>
<i>Отсечной клапан (ПЗК) РДНК-У</i>

*Разгрузочная мембрана РДНК-У*

**Ремкомплект РДБК-50**

*Стабилизатор*

*Пружина стабилизатора*

*Мембрана стабилизатора*

*Седло стабилизатора*

*Клапан стабилизатора*

*Пружина клапана*

*Тарелка*

*Пилот КН*

*Пружина пилота*

*Мембрана пилота*

*Седло пилота*

*Клапан пилота*

*Пружина клапана*

*Тарелка*

*Мембрана рабочая*

*Седло*

*Клапан*

*Дроссель*

*Шток*

*Комплект трубок*

**Ремкомплект РДУК-50**

*Пилот КН, КВ*

*Пружина пилота*

*Мембрана пилота*

*Седло пилота*

*Клапан пилота*

<i>Пружина клапана</i>
<i>Тарелка</i>
<i>Мембрана рабочая</i>
<i>Седло</i>
<i>Клапан</i>
<i>Дроссель</i>
<i>Шток</i>
<i>Колонка</i>
<i>Толкатель</i>
<i>Комплект трубок</i>
<b>Ремкомплект РДБК-100</b>
<i>Стабилизатор</i>
<i>Пружина стабилизатора</i>
<i>Мембрана стабилизатора</i>
<i>Седло стабилизатора</i>
<i>Клапан стабилизатора</i>
<i>Пружина клапана</i>
<i>Тарелка</i>
<i>Пилот КН</i>
<i>Пружина пилота</i>
<i>Мембрана пилота</i>
<i>Седло пилота</i>
<i>Клапан пилота</i>
<i>Пружина клапана</i>
<i>Тарелка</i>
<i>Мембрана рабочая</i>
<i>Седло</i>
<i>Клапан</i>

*Дроссель*

*Шток*

*Комплект трубок*

**Ремкомплект РДУК-100**

*Пилот КН, КВ*

*Пружина пилота*

*Мембрана пилота*

*Седло пилота*

*Клапан пилота*

*Пружина клапана*

*Тарелка*

*Мембрана рабочая*

*Седло*

*Клапан*

*Дроссель*

*Шток*

*Колонка*

*Толкатель*

*Комплект трубок*

**Ремкомплект РДБК-200**

*Стабилизатор*

*Пружина стабилизатора*

*Мембрана стабилизатора*

*Седло стабилизатора*

*Клапан стабилизатора*

*Пружина клапана*

*Тарелка*

*Пилот КН*

*Пружина пилота*

*Мембрана пилота*

*Седло пилота*

*Клапан пилота*

*Пружина клапана*

*Тарелка*

*Мембрана рабочая*

*Седло*

*Клапан*

*Дроссель*

*Шток*

*Комплект трубок*

**Ремкомплект РДУК-200**

*Пилот КН, КВ*

*Пружина пилота*

*Мембрана пилота*

*Седло пилота*

*Клапан пилота*

*Пружина клапана*

*Тарелка*

*Мембрана рабочая*

*Седло*

*Клапан*

*Дроссель*

*Шток*

*Колонка*

*Толкатель*

*Комплект трубок*

**Ремкомплект РДУК-200***Пилот КН, КВ**Пружина пилота**Мембрана пилота**Седло пилота**Клапан пилота**Пружина клапана**Тарелка**Мембрана рабочая**Седло**Клапан**Дроссель**Шток**Колонка**Толкатель**Комплект трубок***Ремкомплект ПКН-50***Пружина большая**Пружина малая**Мембрана**Клапан***Ремкомплект КПЗ-50/КПЗ-100***Пружина большая**Пружина малая**Наконечник**Мембрана**Клапан**Рычаг нижний*

**Ремкомплект ПКН-100***Пружина большая**Пружина малая**Мембрана**Клапан***Ремкомплект ПКН-200***Пружина большая**Пружина малая**Мембрана**Клапан***Ремкомплект ПСК-50***Мембрана**Пружина (H)**Пружина (B)**Клапан с направляющ***Ремкомплект РДГ-50***Стабилизатор**Пружина стабилизатора**Мембрана стабилизатора**Седло стабилизатора**Клапан стабилизатора**Пружина клапана**Тарелка**Пилот КН**Пружина пилота**Мембрана пилота**Седло пилота**Клапан пилота*



<i>Пружина клапана</i>
<i>Тарелка</i>
<i>Мембрана рабочая</i>
<i>Седло</i>
<i>Клапан одинар/двойной</i>
<i>Дроссель</i>
<i>Шток</i>
<i>ПЗК</i>
<i>Мембрана ПЗК</i>
<i>Пружина левая</i>
<i>Пружина правая</i>
<i>Клапан ПЗК</i>
<i>Комплект настроечн. пружин</i>
<b>Ремкомплект РДГ-80</b>
<i>Стабилизатор</i>
<i>Пружина стабилизатора</i>
<i>Мембрана стабилизатора</i>
<i>Седло стабилизатора</i>
<i>Клапан стабилизатора</i>
<i>Пружина клапана</i>
<i>Тарелка</i>
<i>Пилот КН</i>
<i>Пружина пилота</i>
<i>Мембрана пилота</i>
<i>Седло пилота</i>
<i>Клапан пилота</i>
<i>Пружина клапана</i>
<i>Тарелка</i>

<i>Мембрана рабочая</i>
<i>Седло</i>
<i>Клапан одинарн/двойной</i>
<i>Дроссель</i>
<i>Шток</i>
<i>ПЗК</i>
<i>Мембрана ПЗК</i>
<i>Пружина левая</i>
<i>Пружина правая</i>
<i>Клапан ПЗК</i>
<i>Комплект настроечн. пружин</i>
<b>Ремкомплект РДГ-150</b>
<i>Стабилизатор</i>
<i>Пружина стабилизатора</i>
<i>Мембрана стабилизатора</i>
<i>Седло стабилизатора</i>
<i>Клапан стабилизатора</i>
<i>Пружина клапана</i>
<i>Тарелка</i>
<i>Пилот КН</i>
<i>Пружина пилота</i>
<i>Мембрана пилота</i>
<i>Седло пилота</i>
<i>Клапан пилота</i>
<i>Пружина клапана</i>
<i>Тарелка</i>
<i>Мембрана рабочая</i>
<i>Седло</i>

<i>Клапан</i>
<i>Дроссель</i>
<i>Шток</i>
<i>ПЗК</i>
<i>Мембрана ПЗК</i>
<i>Пружина левая</i>
<i>Пружина правая</i>
<i>Клапан ПЗК</i>
<i>Комплект настроечн. пружин</i>
<b>Ремкомплект РДСК_50</b>
<i>Седло</i>
<i>Клапан</i>
<i>Клапан отсечной</i>
<i>Мембрана рабочая</i>
<i>Пружина основная</i>
<i>Пружина отсечного клапана большая</i>
<i>Пружина отсечного клапана малая</i>
<i>Отсечной клапан</i>
<i>Разгрузочная мембрана</i>

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [pnc@nt-rt.ru](mailto:pnc@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.pgcon.nt-rt.ru](http://www.pgcon.nt-rt.ru)